

UTILISATION DE L'HORLOGE CALENDRIER STIM LED 412AR – REF 817202



Les boutons A, B et C décrits ci-dessous se trouvent en bas à gauche de la face arrière de l'horloge.



Bouton A : Réglage successivement de l'année, le mois, la date.

Appuyer 1 fois pour sélectionner, l'année, 2 fois pour le mois, 3 fois pour la date, 4 fois pour l'heure, 5 fois pour les minutes, 6 fois pour les secondes et 7 fois pour le jour de la semaine.

Bouton B : Appuyer pour faire défiler l'affichage clignotant à la valeur désirée. Ce bouton permet aussi de changer l'affichage en 12 ou 24 heures.

Bouton C : Sauvegarde du réglage effectué.

Exemple de réglage :

Pour ajuster : **22h-32min-58sec - le 11 octobre 2014 - samedi** :

1. Appuyer sur A, « année » clignote puis appuyer sur B, jusqu'à atteindre 2014.
2. Appuyer sur A, « mois » clignote puis appuyer sur B, jusqu'à atteindre 10.
3. Appuyer sur A, « jour » clignote puis appuyer sur B, jusqu'à atteindre 11.
4. Appuyer sur A, « heure » clignote puis appuyer sur B, jusqu'à atteindre 22.
5. Appuyer sur A, « minute » clignote puis appuyer sur B, jusqu'à atteindre 32.
6. Appuyer sur A, « seconde » clignote puis appuyer sur B, jusqu'à atteindre 58.
7. Appuyer sur A, « semaine » clignote puis appuyer sur B, jusqu'à atteindre samedi.
8. Appuyer sur C, le réglage est sauvegardé et l'horloge repasse en mode de fonctionnement.

Nota : Après mise en fonctionnement (étape 8 ci-dessus), le bouton B permet de changer l'affichage des heures en format 12 ou 24 heures.