



Guide d'utilisation

Le classic Max

v-ju14



SOMMAIRE :

Nous mettons en valeur dans ce sommaire les réglages les plus utilisés (en gras ou soulignés)

1. Avant utilisation de votre téléphone

- a. Enlever le couvercle arrière.
- b. Retirer la batterie
- c. Insérer la carte SIM
- d. Insérer une carte mémoire micro SD (en option)
- e. Remplacer la batterie.
- f. Remplacer le couvercle arrière.
- g. Charger la batterie

2. Fonctions de base

- a. Allumer et éteindre votre téléphone
- b. Passer un appel **et mode MAINS LIBRE volume d'écoute en conversation**

- c. Appeler la messagerie vocale
- d. Activation/désactivation de la lampe-torche
- e. **Les Touches de raccourci accès direct à partir de l'écran d'accueil**

3. Répertoire téléphonique

- a. Créer un nouveau contact
- b. Appeler un contact à partir de votre carnet d'adresses
- c. Envoyer un texto à un contact
- d. Modifier un contact
- e. Supprimer un contact
- f. Modifier les préférences de stockage
- g. Affichage de l'état de la mémoire

4. Messages

- a. Écrire un message
- b. Enregistrer d'un message brouillon
- c. Revenir à un message enregistré
- d. Afficher un message
- e. Répondre à un message
- f. Supprimer un message
- g. Transférer un message
- h. Afficher un message envoyé

- i. Supprimer un message envoyé
- j. Autres éléments du menu message

5. Centre d'appels

- a. Afficher les appels manqués
- b. Afficher les appels Effectués
- c. Afficher les appels reçus
- d. Supprimer les journaux d'appels
- e. Option d'appel : renvoi d'appel, activer l'acceptation des appels en attente, etc...
- f. **Mettre « réponse à un appel avec n'importe quelle touche »**

6. Multimédia

- a. Lecteur audio
- b. Enregistreur de son – et **créer un message voix qui servira de « sonnerie » pour les appels entrants**
- c. Radio FM

7. Organisateur

- a. **Allouer des touches de numérotation rapide**
- b. **Paramètres d'urgence touche SOS**
- c. **Régler les alarmes**
- d. Utiliser le calendrier
- e. Gestionnaires de fichiers
- f. Utiliser la liste de tâches
- g. **Utiliser la calculatrice**
- h. Services

8. Paramètres

- a. **Changer de profil / Choisir le mode silencieux**
ICI sonnerie, volume,
l'annonce de chaque chiffre
composé.
- b. Modifier la date et l'heure
- c. Modifier la langue du téléphone
- d. **Méthode de saisie des textes dans un SMS**
- e. Modifier les paramètres d'affichage

- f. Activer/Désactiver le mode vol
- g. **Modifier les paramètres du rétro-éclairage (durée et luminosité)**
- h. Paramètres réseau mobile
- i. Définir le code pin de la carte SIM ou le mot de passe du téléphone
- j. **Editer la fonction de verrouillage automatique**
Supprimer le verrouillage automatique, explication sur le fonctionnement 1 seule touche verte.
- k. **Ajouter un appareil Bluetooth**
- l. Restaurer les paramètres d'usine

- 9. Information sur la protection de l'environnement
- 10. Garantie
- 11. Les Problèmes courants
- 12. Sécurité lors de l'utilisation.

1. Avant utilisation de votre téléphone

a. Enlever le couvercle arrière.

Avec une poigne ferme, faites glisser le panneau inférieur de l'arrière du téléphone vers le bas jusqu'à ce qu'il soit désencastré.

b. Retirer la batterie

Soulevez la batterie au sommet du compartiment et retirez la batterie vers l'extérieur.

c. Insérer la carte SIM

Faites glisser la carte SIM dans le support en métal sur le côté inférieur gauche du compartiment de la batterie en respectant le sens ou doit se trouver l'encoche de la carte SIM. Avec la puce de la carte SIM insérée dans le téléphone, assurez-vous que le coin en diagonale de la carte SIM soit en haut à gauche. Ce téléphone utilise une carte SIM de taille classique.

d. Insérez la carte mémoire Micro SD CARD (en option non fournie) jusqu'à 8GB.

Faites glisser le support en métal sur la partie supérieure gauche du compartiment de la batterie vers la gauche jusqu'à ce qu'il se déverrouille. Soulevez le bord droit du support métallique vers le haut. Placez votre carte

mémoire dans l'espace disponible avec les contacts métalliques faisant face au téléphone et sur le côté gauche de l'espace disponible. Remettez le support en métal dans sa position initiale et bien re-verrouiller celui-ci sans quoi votre carte micro SD ne fera pas contact.

e. Remplacer la batterie.

Alignez les trois connecteurs métalliques de la batterie avec les broches correspondantes sur le côté inférieur droit du compartiment de batterie. Abaissez le haut du dos de la batterie dans le compartiment.

f. Remplacer le couvercle arrière.

Placez le couvercle arrière au-dessus du compartiment de la batterie, inférieure à environ 5 mm de sa position initiale. Tenez fermement et faites glisser le couvercle vers le haut jusqu'à ce qu'il se verrouille.

g. Charger la batterie

Tout en vous assurant que le câble ne soit pas connecté à une prise de courant, placez l'autre extrémité de celui-ci dans le port sur la partie inférieure du téléphone. Attention au sens d'insertion de la fiche male dans le téléphone.

Vous pouvez soit charger le téléphone directement avec la prise banché sur le téléphone, soit utiliser le chargeur de bureau.

Attention : à ne pas insérer trop fort la fiche dans la prise du téléphone ou dans la prise de la base ce qui peut endommager la prise sur le téléphone ou sur la base de chargement (une prise abimée ne peut être compris dans la garantie du téléphone).

2. Fonctions de base

a. Allumer et éteindre votre téléphone

Avec la batterie insérée et chargée, maintenez enfoncé le bouton rouge «Fin d'appel » jusqu'à ce que l'écran s'allume.

b. Passer un appel et volume en conversation :

Utilisez les touches numériques pour entrer un numéro de téléphone. Appuyez sur la touche verte « Compos..» pour composer le numéro.

En appuyant sur les touches centrales blanches haut et bas (entre touche verte et rouge) vous régler pendant une conversation le volume d'écoute à l'oreille.

Pour passer en mode MAINS LIBRE (haut parleur), appuyez sur « mains lib... » puis pour régler le volume appuyez sur les touches centrales haut et bas.

Si vous êtes en mode main libre les touches haut et bas règle le volume d'écoute du haut parleur, si vous n'avez pas activé le main libres ces touches règle le volume d'écoute à l'oreille.

Les volumes ainsi choisi sont conservés pour les appels futurs. Le volume est donc enregistré pour les prochains appels.

c. Appeler la messagerie vocale

Maintenez la touche 1 enfoncée jusqu'à ce que le téléphone commence à appeler la messagerie vocale. La procédure pour l'exploitation de la messagerie vocale dépend du réseau que vous utilisez. Suivez les instructions vocales présentées sur le téléphone, ou contactez votre opérateur réseau pour plus d'instructions.

La première fois en appuyant sur la touche 1 il peut vous être demandé « Définir le numéro de boîte vocale en premier? ». Appuyez sur la touche verte pour sélectionner Oui. Utilisez les touches haut et bas pour sélectionner un champ et saisissez un nom et un numéro pour accéder à la messagerie vocale. Les numéros de messagerie vocale varient selon le réseau.

SUPPRIMER LA MESSAGERIE VOCALE :

Vous ne voulez pas recevoir de messages vocaux, vous voulez que les correspondants qui vous appellent ne tombent pas sur une messagerie vocale ? Vous voulez aussi que votre téléphone sonne beaucoup plus longtemps car vous avez du mal à entendre la sonnerie ?

Il suffit de taper sur le clavier ##002# puis touche verte appel (fonctionne sur plusieurs réseaux en France Métropolitaine, pour toute autre info à ce sujet vous rapprocher de votre opérateur mobile).

d. Activation/désactivation de la lampe-torche

Faites glisser le commutateur sur le côté droit du téléphone vers le haut pour allumer la lampe torche. Faites glisser le commutateur de nouveau vers le bas pour éteindre la lampe torche.

e. Touches de raccourci

Un certain nombre d'applications du téléphone peuvent être consultées rapidement à partir de l'écran de veille.

Historique d'appel - Appuyez sur la touche verte 'Faire un appel'

Menu - Appuyez sur la touche 'Up' touche central flèche vers le haut

Répertoire - Appuyez sur la touche 'Bas' ou appuyez sur la touche rouge «Fin d'appel"

Ces 2 touches vous permettent d'accéder directement au répertoire.

Les instructions pour ces applications peuvent être trouvées dans les sections suivantes de ce manuel.

3. Répertoire téléphonique

MENU> REPERTOIRE TELEPHONIQUE

a. Créer un nouveau contact

**MENU> REPERTOIRE TELEPHONIQUE > AJOUTER
NOUVEAU > OK**

Avec les flèches centrales allez en surbrillance sur « ajouter nouveau contact » et faire option. Choisissez si vous souhaitez enregistrer le nouveau contact sur le téléphone ou sur la carte SIM. Le téléphone peut contenir jusqu'à 300 contacts.

Utilisez les touches haut et bas pour sélectionner un champ. Utilisez le clavier pour entrer un nom et un numéro.

Sélectionnez Options lorsque vous avez saisi toutes les informations et sélectionnez **Enregistrer** pour sauvegarder le contact.

b. Appeler un contact à partir de votre carnet d'adresses

MENU> REPERTOIRE TELEPHONIQUE

Utilisez les touches Haut et Bas pour faire défiler les contacts, utilisez alternativement sur les

touches numériques pour accéder directement à une partie du répertoire (exemple : pour le P tapez 7) spécifiques. Sélectionnez le contact souhaité et sélectionnez

Options > Composer

Ce qui se résume à appuyer 2 fois sur la touche verte.

c. Envoyer un message à un contact

MENU > REPERTOIRE TELEPHONIQUE

Utilisez les touches Haut et Bas pour faire défiler les contacts, utilisez alternativement les touches numériques pour accéder directement à une partie du répertoire (exemple : pour le P tapez 7) spécifiques. Sélectionnez le contact souhaité et sélectionnez

OPTIONS > ENVOYER UN MESSAGE

Utilisez le clavier numérique pour taper. Les touches numériques sont attribués à un certain nombre de lettres, appuyez sur chaque touche à plusieurs reprises pour faire défiler les options de lettres.

Pour passer aux lettres minuscules ou en majuscule sélectionnez

OPTIONS > METHODE D'ENTREE ou simplement appuyez sur la touche #

Pour insérer le numéro ou le nom d'un contact dans le message texte, sélectionnez **OPTIONS > AVANCÉ > Insérer numéro /OU / Insérer nom >** et choisir le nom dans le répertoire

Pour envoyer le message, sélectionnez **OPTIONS > ENVOYER A > Contact > ENVOYER**

d. Modifier un contact

MENU > REPERTOIRE TELEPHONIQUE > Contact souhaité > EDITER

Utilisez les touches Haut et Bas pour changer de champ. Appuyez sur la touche rouge « Fin d'appel » pour effacer le dernier chiffre ou la dernière lettre dans le champ, et utilisez le clavier numérique pour taper comme vous le feriez pour un message texte (3.c)

Ne pas oublier en fin OPTIONS > ENREGISTRER pour enregistrer vos modifications.

e. Supprimer un contact

MENU > REPERTOIRE TELEPHONIQUE > Choisir Contact souhaité > OPTIONS > SUPPRIMER > OUI

f. Modifier les préférences de stockage

**MENU > REPERTOIRE TELEPHONIQUE > *Contact* >
REGLAGES DU REPERTOIRE > STOCKAGE
Privilégié > *Type de stockage souhaité***

- g. Affichage de l'état de la mémoire
MENU > REPERTOIRE TELEPHONIQUE > *Contact* >
REGLAGES DU REPERTOIRE > ETAT DE LA
MEMOIRE**

4. Messages

MENU > MESSAGES

a. Écrire un message

MENU > MESSAGES > ECRIRE UN MESSAGE

Tapez votre message en utilisant le clavier numérique. A chaque numéro sont assignés des lettres et des caractères. Appuyez sur la touche numérique pour faire défiler les options de lettres. Pour entrer un symbole utilisez la touche 1 ou *, et utilisez la touche 0 pour un espace. Pour passer aux lettres minuscules ou passer à un clavier numérique utiliser la touche # et le mode de fonctionnement du clavier s'affiche à coté du crayon en haut à gauche.

Avec la touche * vous accédez à tous les symboles.

Pour naviguer au milieu de votre message utiliser les touches centrales « haut » et « bas ».

Vous pouvez aussi insérer un nom du répertoire ou un numéro en appuyant sur **OPTION > AVANCE.**

Pour sortir d'un message sans l'envoyer appuyer longuement sur la touche rouge.

Pour envoyer le message, sélectionnez:

OPTIONS > ENVOYER A

Choisissez soit d'entrer un numéro ou d'en sélectionner un dans le répertoire téléphonique suivant le menu à l'écran. Une fois que vous avez entré un contact ou un numéro, utilisez les touches Haut et Bas pour sélectionner le contact à qui vous souhaitez envoyer le message et sélectionnez

OPTIONS > ENVOYER

b. Enregistrer un message brouillon

Lorsque vous rédigez un message texte, vous pouvez enregistrer le message pour y revenir ultérieurement. Pour ce faire, sélectionnez

OPTIONS > ENREGISTRER DANS BROUILLONS

c. Revenir à un message enregistré

MENU > MESSAGES > BROUILLONS > *Message souhaité*

d. Afficher un message reçu :

Pour afficher votre boîte de réception suivez le menu

MENU > MESSAGES > BOITE DE RECEPTION

Utilisez les touches haut et bas pour mettre en évidence le message désiré et sélectionnez

OPTIONS > AFFICHER

- e. **Répondre à un message**
Lors de l'affichage d'un message texte sélectionnez
OPTIONS > REPONDRE
Procédez comme si vous écriviez un nouveau message.

- f. **Supprimer un message**
Lors de l'affichage d'un message texte sélectionnez
OPTIONS > SUPPRIMER > OUI

- g. **Transférer un message**
Lors de l'affichage d'un message texte sélectionnez
OPTIONS > TRANSFERER
Cela permet de placer le contenu du message texte envoyé dans un nouveau message. Procédez à l'envoi de la même manière comme pour un message texte standard.

- h. **Afficher un message envoyé**
MENU > MESSAGES > MESSAGES ENVOYES

- i. **Supprimer un message envoyé**

**MENU > MESSAGES > MESSAGES ENVOYES >
Message envoyé souhaité > OPTIONS >
SUPPRIMER > OUI**

j. Autres éléments du menu des messages :

Vous pouvez sélectionner un **BROUILLON** l'éditer, l'envoyer, le modifier.

La BOITE DE SORTIE stocke les messages non envoyés et permet de les afficher, les renvoyer, les modifier, les supprimer.

Dans les **MESSAGES ENVOYES** vous retrouvez tous les messages expédiés sur lesquels vous devez faire plusieurs actions comme pour les menus précédents.

Dans réglages SMS vous pouvez modifier le serveur SMS (attention vous devez spécifier le bon serveur SMS correspondant à votre opérateur mobile)

Vous pouvez aussi spécifier si vous désirez enregistrer ou non les messages.

Changer de désactiver à activer en utilisant les touches * et #.

5. Centre d'appels

MENU > CENTRE D'APPELS

ou en appuyant sur la touche verte lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil.

- a. **Afficher les appels manqués**
MENU > CENTRE D'APPEL > HISTORIQUE DES APPELS > APPELS EN ABSCENCE

- b. **Afficher les appels composés**
MENU > CENTRE D'APPEL > HISTORIQUE DES APPELS > APPELS EFFECTUES

- c. **Afficher les appels reçus**
MENU > CENTRE D'APPEL > HISTORIQUE DES APPELS > APPELS RECUS

- d. **Supprimer les journaux d'appels**
MENU > CENTRE D'APPEL > HISTORIQUE DES APPELS > SUPPRIMER LES JOURNAUX D'APPELS > *Liste d'appel souhaité* > OUI

- e. **PARAMETRES D'APPELS**
MENU > CENTRE D'APPEL > PARAMETRES D'APPELS

Attention :

Pour tout le menu paramètre d'appel : Certaines actions ne fonctionnent pas avec certains opérateurs (vous avez un message d'erreur en activant ou désactivant), dans ce cas consultez votre opérateur pour mettre en place la fonction désirée (certains opérateurs n'acceptent pas certaines fonctions)

Ici vous vous pouvez :

- **Gérez des renvois d'appels entrant vers votre boîte vocale : soit de TOUS les appels, soit uniquement si inaccessible, soit sans réponse.**
- **Annuler tous les renvois qui peuvent exister et ainsi supprimer la boîte vocale** (dépend de votre opérateur s'il accepte ou non cette action, sinon le contacter)
- **Appel en Attente : Activer ou désactiver l'acceptation des appels en attente** (vous êtes déjà en ligne, un autre interlocuteur vous appelle, vous pouvez alors répondre à son appel), fonctionne selon votre réseau mobile, il peut arriver que cela ne fonctionne pas avec votre réseau mobile.
- **Limiter les appels entrant ou sortant :**

Vous pouvez ici limiter les appels entrant ou sortant, ou limiter par exemple uniquement les appels sortant vers l'international
Ne fonctionne que si votre opérateur mobile accepte ces actions.

- Commutation de ligne : inutile.
- **Paramètres Avancés :**
 - **Activer le rappel automatique.** Du dernier correspondant, permet le rappel du dernier correspondant en automatique.
 - **Rappel de l'heure d'appel.**
 - **Mode réponse : réponse toute touche** permet de décrocher un appel avec n'importe quelle touche.

f. PARAMETRES D'APPELS
MENU > CENTRE D'APPEL > PARAMETRES D'APPELS > PARAMETRE AVANCES => Mode réponse : réponse toute touche afin de pouvoir répondre à un appel entrant avec n'importe quelle touche du clavier.

6. Multimédia

MENU > MULTIMEDIA

a. Lecteur Audio

Pour fonctionner vous devez avoir introduit une carte MICRO SD (maxi 8giga) afin de pouvoir écouter les musiques que vous avez stocké sur la micro SD.

Vous pouvez relier le téléphone a un ordinateur et ensuite transférer du contenu de l'ordinateur vers la micro sd et inversement.

Les raccourcis du lecteur audio :

- **Touche */#** pour régler le volume.
- **Touche verte** pour choisir une piste audio dans la liste.
- **Touche centrales entre la touche verte et rouge** : pour choisir la méthode de lecture des morceaux (aléatoire, dans l'ordre, etc...)
- **Touche 5** : pour arrêter la lecture et la redémarrer.
- **Touche 4 et 6** : pour stopper une chanson et revenir à 0 sur cette chanson ou pour passer à une autre chanson en avant (6) ou en arrière (4) dans la liste.

- **Liste** : vous accédez à la liste des chansons : sur chaque chanson vous pouvez accéder à des options :
 - **Lecture** : pour écouter cette chanson
 - **Détail** : Information sur le fichier
 - **Ajouter** : pour ajouter à la liste de lecture, allez chercher les musiques désirée sur la micro sd carte.
 - **Retirer** : pour retirer un titre de la liste
 - **Tout retirer** : pour vider la liste de lecture.
 - **Paramètres** :
Dans chaque fenêtre utilisez la touche */# sur le coté gauche du téléphone pour changer votre choix désiré :
 - **Lire en fond** : permet de lire les musique même si vous êtes sur la l'écran d'accueil du téléphone.
 - **Répéter** : pour répéter le même fichier son en lecture (position standard est désactiver)
 - **Aléatoire** : pour assurer une lecture sans ordre.

Si vous êtes retourné sur la page d'accueil du téléphone sans avoir arrêté le fichier en cours de lecture vous devez retourner dans multimédia => lecteur audio et appuyez sur la touche 5 pour arrêter la lecture en cours.

b. Enregistreur de SON :

Vous permet d'enregistrer des fichiers audio vous-même et de les lire ensuite ou de les transférer sur un ordinateur. Vous devez avoir une micro SD carte pour stocker les fichiers.

Vous pouvez aussi enregistrer un texte qui deviendra la sonnerie du téléphone. A enregistrer évidemment très fort et faire des tests ensuite d'appels.

Sur l'écran d'accueil faire Option :

Ici vous avez le choix de

- **nouvel enregistrement** : vous permet d'enregistrer un message, quand vous avez fini faites « stop » et confirmer ou non l'enregistrement du fichier
- **Liste liste** : : choisissez le fichier à lire dans la liste, sélectionnez un fichier puis en option vous pouvez le lire (l'écouter), le renommer, le supprimer ou en **4 l'utiliser comme sonnerie pour les appels entrants.**
- **Paramètres** : choisissez la qualité audio des enregistrements en

changeant avec els touches */# puis enregistrer.

c. Utiliser la radio FM

MENU > MULTIMEDIA > RADIO FM

Pour contrôler la radio, utilisez les touches suivantes:

Touche Bas – recherche montante de fréquences

Touche Haut – recherche descendante de fréquences

5 – arrêter la radio / démarrer la radio

4 - Fréquence précédente

6 - Fréquence suivante

* - Baisser le Volume

- Monter le Volume

Pour entrer une station manuellement sélectionnez

OPTIONS > ENTREE MANUELLE

Utilisez le clavier numérique pour saisir la fréquence désirée et cliquez sur OK.

Pour accéder à une fréquence enregistrée, sélectionnez

OPTIONS > LISTE DES CANAUX > *Chaine souhaitée* > option > Lecture

Pour numériser et enregistrer automatiquement les fréquences, sélectionnez

OPTIONS > RECHERCHE AUTOMATIQUE > OUI

Pour modifier une fréquence enregistrée, à partir de la liste des canaux, sélectionnez

***Chaine souhaitée* > OPTIONS > EDITER**

Utilisez les touches haut et bas pour mettre en évidence les différents champs. Utilisez le clavier numérique pour taper le nom de la chaîne, et la fréquence (utilisez # pour placer un "." dans la fréquence). Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

OPTIONS > PARAMETRES >

Lecture en fond : à désactivez si vous ne voulez pas que la radio continue à fonctionner lorsque vous êtes sur un autre menu ou sur l'écran d'accueil.

7. Organisateur

MENU > ORGANISATEUR

a. Allouer des touches de numérotation rapide

MENU > ORGANISATEUR > APPEL RAPIDE

Vous pouvez affecter des contacts aux touches 2-9 pour la numérotation rapide.

Pour activer cette fonction, allez à

MENU > ORGANISATEUR > APPEL RAPIDE > ETAT > *Activer / Désactiver*

Si vous n'activez pas la fonction les appels rapide ne fonctionneront pas.

Pour attribuer les numéros de numérotation rapide, sélectionnez

MENU > ORGANISATEUR > APPEL RAPIDE > CHOISIR NUMEROS

Sélectionnez la touche que vous souhaitez (2 = la touche 2, etc. .) allouer à la faites « editer » puis sélectionnez un contact dans votre répertoire téléphonique.

POUR UTILISER LA FONCTION DE NUMEROTATION RAPIDE, MAINTENEZ ENFONCEE UNE TOUCHE NUMERIQUE ENTRE 2 &

9 A PARTIR DE L'ECRAN DE VEILLE POUR APELLER LE CONTACT ASSIGNÉ.

b. Paramètres d'urgence, BOUTON SOS
MENU > ORGANISATEUR > BOUTON SOS (ou Emergency setting)

Pour ACTIVER/DESACTIVER la fonction, sélectionnez « **statut bouton SOS** ». Pour que le boutons fonctionne vous devez l'activez, sinon la fonction d'urgence ne fonctionnera pas.

Pour saisir ou modifier vos contacts d'urgence sélectionnez « **NUMERO SOS** » (ou **SOS Number**). Sélectionnez le numéro que vous souhaitez modifier et saisissez le. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez « **ENREGISTRER** ».

Pour modifier votre message d'urgence, sélectionnez « **MESSAGE SMS SOS** » (ou **SOS Message**) et utilisez le clavier numérique soit pour modifier ou pour saisir un nouveau message (comme pour un sms classique, touche # pour passer de majuscule à minuscule, touche 1 et * pour sélectionner des caractères spéciaux. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez « **ENREGISTRER** ».

UTILISER LA FONCTION SOS, MAINTENEZ LE BOUTON SOS ORANGE SUR LE DOS DU TELEPHONE ENFONCÉ.

Pour annuler appuyer plusieurs fois sur la touche rouge jusqu'à ce que le cycle d'appel s'arrête.

ATTENTION : le bouton SOS permet d'appeler et d'envoyer un SOS si votre téléphone est allumé, capte bien le réseau (bien vérifier aux endroits utilisés régulièrement) et votre ligne mobile doit être active, et en capacité à émettre des appels et des SMS.

ATTENTION : le SOS envoie un SMS à tous les numéros enregistrés dans le SOS.

Le téléphone appelle aussi le 1^{er} numéro. Si vous avez un répondeur le téléphone considérera que l'appel est répondu et n'appellera pas le prochain numéro.

Vous pouvez supprimer le répondeur sur les téléphones portables GSM qui reçoivent les appels : il suffit de taper sur le clavier de ces téléphones ##002# puis touche verte appel (fonctionne sur certains réseaux en France Métropolitaine, pour tout autre info à ce sujet

vous rapprocher de votre opérateur mobile) ou allez dans centre d'appel => réglage d'appel => pour supprimer le renvoi vers le répondeur (voir rubrique dans ce guide, ne fonctionne qu'avec les réseaux acceptant ces actions).

Le téléphone passe au numéro suivant dans la liste après 20 sonneries sans réponses.

ATTENTION Pour ce service de SOS : penser à bien prévenir les personnes concernées afin qu'elles ne soient pas surprises par la réception d'un SMS d'urgence et qu'elles sachent bien identifier qu'il s'agit d'un appel d'urgence et de qui (par exemple que le N° de l'appelant soit bien enregistré dans chaque téléphone qui va recevoir l'appel SOS).

c. **Régler les alarmes / réveils**

MENU > ORGANISATEUR > ALARME

Utilisez les touches haut et bas pour sélectionner une alarme. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 alarmes. Sélectionnez Editer et utilisez le clavier numérique pour saisir des informations dans les champs requis. Certains champs offrent une variété d'options comme indiqué par les flèches

jaunes. Utilisez les touches * et # pour faire défiler les options.

- Statut : activer pour activer cette alarme
- Heure : préciser l'heure de « réveil »
- Rappel d'alarme : choisissez si vous désirez que l'alarme se répète toutes les x minutes jusqu'à arrêt par l'utilisateur.
- Répéter : appuyez sur option et choisir la fréquence de répétition de l'alarme :
 - 1une fois : = sonnera uniquement à l'heure indiqué, une seule fois. Ne sonnera plus les autres jours
 - Tous les jours : sonnera chaque jour 7 jours sur 7
 - Jour : appuyez sur OK et activez les jours désirés dans la semaine. Quand vous avez coché les jours désirée faites options « effectué pour enregistrer. ATTENTION : pour que cela fonctionne correctement vous devez avoir bien paramétrer la date (paramètres).
- Sonnerie d'alarme : choisissez la sonnerie désirée
- Type d'alerte : choisissez si vous désirez la sonnerie seule, vibré et sonner ou vibreur

seul (attention dans ce cas uniquement vibreur pas de sons).

Quand vous avez fini de modifier votre alarme, sélectionnez **ENREGISTRER** et sélectionnez **OUI** lorsque vous êtes invité à enregistrer.

d. Utiliser le calendrier

MENU > ORGANISATEUR > CALENDRIER

L'affichage des jours :

- M = lundi
- T = mardi
- W = mercredi
- T = jeudi
- F = vendredi
- S = samedi
- D = dimanche

Vous accédez à la vue Mensuelle. Vous pouvez accéder à la vue hebdomadaire (touche verte => Aller à la vue hebdomadaire), là vous voyez chaque jour avec le N° du jour dans le mois à coté de la lettre signifiant le jour et en hauteur les heures dans la journée. Vous avez donc à ce niveau une vision plus précise que la vue mensuelle.

Pour faire une recherche dans les cases, utilisez les touches Haut et Bas (entre touche verte et rouge) pour changer la semaine, et utilisez les touches 4 et 6 pour faire défiler les dates. En appuyant sur les touches Haut et Bas vous avancez dans les semaines et dans les mois :

Pour ajouter un événement, voir un événement, etc... sélectionnez une date et

TOUCHE VERTE > là vous avez le choix de :

- **Afficher** : vous permet d'afficher un événement
- **Afficher tout** : permet d'afficher tous les événements
- **Ajouter événement : vous permet de créer un événement :**
 - **Sujet** : éditer puis indiquer le texte souhaité (comme toujours # = changer majus/minus, touche 1 et * = choix des caractères spéciaux). Puis option effectuée
 - **Commencer : préciser la date**
 - **Puis l'heure en dessous**
 - **Arrêter** : préciser la fin du rendez-vous ou de l'événement en termes de date puis d'heure
 - **Rappel** : vous permet de choisir un texte pré-enregistré

- **Alarme** : vous pouvez activer l'alarme et choisir un délais d'alarme avant l'évènement (allant de 5 à 30 min).
- **Répéter** : ici vous pouvez choisir chaque jour, ou « utilisateur » les jours de la semaine désirée, ou hebdomadaire, mensuel enfin annuel.
- **Emplacement** : pour signifier le lieu où se trouvera cet évènement (mais vous pouvez aussi le mettre dans le sujet).
- **Détail** : idem champ pour saisir des infos supplémentaires sur cet évènement
- **Effacer évènement** : pour effacer un évènement
- **Aller à la date** : pour choisir une date. Par exemple pour une date éloignée difficile à atteindre avec la navigation dans la grille
- **Aller à aujourd'hui** : pour aller aux évènements du jour
- **Aller à la vue hebdomadaire** : voir en début de chapitre.
- **Choix du début de la semaine** :
 - Vous pouvez choisir dimanche (pour le calendrier Anglais) ou Lundi pour le calendrier Français.

e. Gestionnaire de fichiers :

Vous permet d'accéder aux fichiers inscrits sur la micro SD Carte et de faire différentes actions sur ceux-ci.

Vous naviguez dans vos fichiers que vous pouvez ensuite envoyer (uniquement via Bluetooth mais attention à la taille), déplacer, mettre dans un autre dossier, renommer. S'il s'agit d'un fichier SON vous pouvez l'écouter. Enfin vous pouvez connecter le téléphone à un ordinateur afin de transférer des fichiers dans un sens ou dans l'autre.

f. Utiliser la liste des tâches

MENU > ORGANISATEUR > TACHES

Pour ajouter une nouvelle tâche sélectionnez soit **AJOUTER** s'il n'y a pas des tâches existantes, ou sélectionnez n'importe quelle tâche de votre liste des tâches existantes et choisissez **AJOUTER**.

Utilisez les touches haut et bas pour faire défiler les champs et utilisez le clavier numérique pour entrer les informations requises. Utilisez les touches * et # pour faire défiler les options pour un champ si applicable.

Utile :

Vous pouvez spécifier une périodicité pour les tâches et un texte associé à chaque tâche. Aller

dans REPETER et choisir, une fois, tous les jours ou « utilisateur » et vous spécifiez les jours de la semaine, vous pouvez aussi choisir hebdomadaire, mensuel ou annuel comme pour le calendrier.
Tout cela peut être utile pour faire des rappels journaliers de choses à ne pas oublier d'accomplir

Pour afficher une tâche, sélectionnez la tâche souhaitée dans le Menu des tâches et sélectionnez **AFFICHER**. Alternativement pour modifier la tâche, sélectionnez **MODIFIER** ou **SUPPRIMER** pour supprimer l'événement. Vous pouvez aussi envoyer l'événement comme un message texte en sélectionnant **ENVOYER CALENDRIER**.

g.

Utiliser la calculatrice

MENU > ORGANISATEUR > CALCULATRICE

Utilisez le clavier numérique pour entrer un numéro. Utilisez la touche # pour entrer un point. Utilisez les touches Haut et Bas pour faire défiler les fonctions et appuyez sur la touche verte OK pour « Composer » pour une réponse.

8. Paramètres

MENU > PARAMETRES

- a. **Changer de profil / Choisir le mode silencieux**
MENU > PARAMETRES > PROFILS UTILISATEUR >
Profil souhaité

Pour passer en mode silencieux : lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil du téléphone, il vous suffit de faire un appui long sur la touche # (quelques secondes) et de rappuyer de la même manière pour repasser sur le mode général.

Pour sélectionner le profil désiré mettez vous sur le profil, puis faites OPTION > ACTIVER.
Le profil activé est le profil choisi.

Certains profils peuvent être personnalisés pour changer les sonneries et les volumes d'alerte. Pour ce faire, sélectionnez **PERSONNALISER**. Suivez le menu à l'écran pour modifier les différentes options.

Là vous avez le choix de TPYE D'ALERTE : sonnerie seule, vibreur seul (vib. Seul), vibreur et sonnerie (Vib et sonnerie) et vibreur puis sonnerie.

TYPE DE SONNERIE : en strand il s'agit de « répéter »,

APPEL ENTRANT : choisissez ici la sonnerie désirée.

Si vous avez un micro sd carte insérée avec des musiques **vous pouvez choisir une musique à vous comme sonnerie.** Pour cela allez à « sélectionner à partir d'un fichier » (qui se trouve après la sonnerie 10)

VOLUME DE LA SONNERIE régler le volume de votre sonnerie (touche central haut et bas

QUAND VOUS VALIDER UN CHOIX N'OUBLIEZ PAS DE FAIRE OPTION > ENREGISTRER et non RETOUR sinon la modification n'est pas enregistrée.

Vous pouvez aussi spécifier la tonalité liée à la réception de MESSAGES SMS, et le volume de cette sonnerie VOLUME DES M...

CLAVIER :

Là choix utile : vous pouvez spécifier « timbre de voix masculine : a chaque fois que vous taperez un chiffre (lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil et que vous désirez composer un numéro) le

chiffre sera annoncé vocalement. Utile en cas de problème de vision, cela vous permet de vérifier le numéro composé.

Sur VOLUME BIP D... vous spécifier le volume des bip du clavier, donc le volume de la voix humaine si vous avez choisi « timbre de voix masculine.

Vous pouvez aussi supprimer ou changer le son lors de la mise en MARCHE du téléphone et lors de l'ARRET de celui-ci.

b. Modifier la date et l'heure

MENU > PARAMETRES > REGLAGE DU TELEPHONE > DATE ET HEURE

Pour régler l'heure et la date, sélectionnez **REGLER HEURE / DATE**. Utilisez les touches Haut et Bas pour changer de champ, et utilisez le clavier numérique pour saisir l'heure et la date.

Pour le champ « Heure d'été », utilisez les touches * et # pour faire défiler les options.

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **ENREGISTRER**.

Pour changer le format de l'apparence de la date et de l'heure, sélectionnez **REGLER LE FORMAT**. Utilisez les touches Haut et Bas pour changer de

champ et utilisez les touches * et # pour faire défiler les options. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **ENREGISTRER**.

c. Modifier la langue du téléphone

MENU > PARAMETRES > REGLAGE DU TELEPHONE > LANGUE > *Langue téléphone préféré*

d. Méthodes de saisie :

Choisissez ici une méthode de saisie par défaut majuscule ABC ou minuscule abc.

e. Modifier les paramètres d'affichage

MENU > PARAMETRES > REGLAGES DU TELEPHONE > AFFICHER

Pour changer le fond d'écran du téléphone, sélectionnez **PAPIER PEINT** Vous pouvez soit choisir d'utiliser le fond d'écran du système ou d'en sélectionner un stocké sur votre carte mémoire micro SD. Pour ce faire suivez donc les options à l'écran.

Pour activer ou désactiver l'affichage de la date et de l'heure sur l'écran de veille, sélectionnez **AFFICHER LA DATE ET L'HEURE** et choisissez Activer ou Désactiver.

Vous pouvez aussi ici spécifier des IMAGES pour l'allumage et l'extinction du téléphone.

- f. **Activer/Désactiver le mode vol**
MENU > PARAMETRES > REGLAGE DU
TELEPHONE > MODE VOL > *Mode préféré*

SI VOUS ENVISAGEZ D'ALLUMER LE TELEPHONE EN ETANT A BORD D'UN AVION, ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AYEZ ACTIVÉ LE MODE VOL AVANT D'EMBARQUER DANS L'AVION.

- g. **Modifier les paramètres du rétroéclairage**
MENU > PARAMETRES > REGLAGES DU
TELEPHONE > REGLAGES DIVERS >
RETROECLAIRAGE

Utilisez les touches Haut et Bas pour changer de champ et utilisez le touches * et # pour diminuer ou augmenter le réglage.

REMARQUE: Temps (sec) se réfère à la durée d'inactivité pour laquelle le rétroéclairage reste actif.

- h. **PARAMETRES RESEAUX :**

Ici vous définissez pour les utilisateurs « expert » le choix du réseau mobile le mode de sélection du réseau mobile. Normalement ce type de menu est réservé aux utilisateurs expérimentés.

i. Définir le code pin de la carte SIM ou le mot de passe du téléphone

MENU > PARAMETRES > PARAMETRES DE SECURITE

Pour définir un code PIN pour la carte SIM, choisissez **SECURITE SIM**. Suivez les options à l'écran pour entrer un code PIN ou pour activer ou désactiver le code PIN. **Le code pin dépend de votre carte SIM donc de votre opérateur et non du téléphone.**

Pour définir un mot de passe de téléphone, choisissez **SECURITE TELEPHONE** et suivez les options à l'écran. **LE MOT DE PASSE PAR DEFAUT EST 0000.**

j. Editer la fonction de verrouillage automatique

MENU > PARAMETRES > REGLAGE DU TELEPHONE => AFFICHER > VEROUILLAGE AUTOMATIQUE DU CLAVIER

Utilisez le clavier numérique pour sélectionner une durée d'inactivité après laquelle le téléphone se verrouille automatiquement.

REMARQUE: Votre téléphone n'est verrouillé qu'à partir de l'écran de veille.

POUR DEVEROUILLER LE TELEPHONE, MAINTENEZ simplement ENFONCEE LA TOUCHE VERTE «APPELER» sans avoir besoin d'appuyer sur une autre touche.

k. **Ajouter un appareil Bluetooth**

MENU > PARAMETRES > CONNECTIVITE > BLUETOOTH

Assurez-vous que « **ALIMENTATION ACTIVÉ** » et « **VISIBILITÉ** » soient actives.

Pour rechercher un nouvel appareil Sélectionnez **MON APPAREIL > RECHERCHE NOUVEL**

Une liste d'appareils disponibles s'affichera progressivement. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'appairage.

Le code d'appairage est normalement le 0000 mais vous devez consulter la notice de l'appareil Bluetooth que vous désirez connecter si le code n'est pas bon.

S'il s'agit d'un appareil AUDIO il faut faire une recherche d'appareil audio : **BLUETOOTH > RECHERCHE APPAREIL AUDIO**

Vous pouvez aussi changer le nom de votre tel qu'il est vu par vos interlocuteurs.

Vous avez ensuite des réglages avancés réservés aux utilisateurs expérimentés.

Pour que le Bluetooth fonctionne il faut que les 2 appareils s'acceptent chacun de leur côté donc que la connexion de l'autre appareil soit accepté par chacun. Il faut que chaque appareil ait le Bluetooth activé, que chaque appareil soit « visible » pour l'autre.

Pensez donc bien que le second appareil doit aussi être en attente de connexion avec un appareil non encore connu.

Parfois il est impossible de connecter 2 appareils qui ne sont pas compatibles (version Bluetooth différentes) sans qu'il soit possible de déterminer la raison)

I. Restaurer les paramètres d'usine
MENU > PARAMETRES > RESTAURER LES PARAMETRES D'USINE

Vous serez invité à entrer le mot de passe du téléphone. Par défaut, c'est 0000

9 - Informations sur la protection de l'environnement



Le système comprend une batterie Li-ion. Les batteries usagées sont nuisibles à l'environnement. Elles devraient être stockées dans un emplacement

spécialement désignés à cet effet, dans un récipient, conformément aux règlements applicables. Les piles et accumulateurs ne doivent pas être éliminés avec les déchets municipaux, mais doivent être retournés au point de vente.

Ne jamais jeter une batterie ou des batteries au feu!



Remarque: Cet appareil est conforme à la directive européenne 2002/96/CE et la loi polonaise sur les déchets d'équipements

électriques et électroniques, avec comme indication le logo d'une poubelle sur roues barrée d'une croix pour l'élimination.

Ce marquage indique qu'après son utilisation, cet équipement ne peut pas être placé avec des déchets ménagers.

Remarque: Cet équipement ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux! Le produit doit être éliminé via la collecte sélective d'éléments prévue à cet effet.

L'élimination de votre ancien équipement électrique et

électronique permet d'éviter des effets néfastes à la santé de l'homme et protège l'environnement des conséquences de la présence de composants dangereux, et mauvais stockage des équipements.

10- Garantie

La société SEPATEL Mobiho essentiel accorde une garantie de 12 mois à partir de la date d'achat, sous réserve que le téléphone portable est utilisé de façon conforme. Cette déclaration de garantie couvre tous les droits légaux. Dans le cadre de la durée de la garantie, tous les défauts sont réparés gratuitement ou bien l'appareil est remplacé gratuitement, dans la mesure où il s'agit d'un défaut du matériel ou d'une erreur du fabricant. Tous les dommages entraînés par une utilisation non conforme, par l'intervention de tiers ou par un cas de force majeure sont exclus de la garantie. Ceci s'applique également aux accessoires soumis à une usure normale (batteries, etc.) Tout autre recours tel que la réclamation d'indemnisations sont exclus de la même manière, même si le dommage est couvert par la garantie.

Le téléphone portable a fait l'objet de contrôles de la qualité rigoureux.

Pour tout problème éventuel relatif au produit, veuillez vous adresser à notre **Hot-line Service technique 04 5800 5900** Ou **contact@mobiho-essentiel.fr**

En cas de recours à la garantie, envoyer l'appareil à notre service clientèle et joindre à l'envoi une description du défaut ainsi que le bon d'achat. Si des appareils sont envoyés sans bon d'achat, les réparations ne peuvent être effectuées que contre paiement. Ceci s'applique également pour un appareil qui n'est pas dûment emballé. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications formelles en vue de l'amélioration et du développement du produit.

Les téléphones portables Le classic Max sont conformes à la directive R&TTE de l'Union Européenne. Par ailleurs, ils sont conformes aux directives européennes relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM) et à la sécurité des produits. Pour cette raison, les téléphones portables Le Classic Max portent la marque CE. Il est possible de consulter les déclarations de conformité sur demande.



11 - Les problèmes courants

Téléphone ne peut pas démarrer

1. Vérifiez si vous maintenez bien le bouton de démarrage appuyez pendant quelques secondes.
2. Vérifiez si la connexion de la batterie est mauvais, mettez bien les connecteurs de la batterie en face des connecteurs du téléphone.
3. Vérifier si la puissance de la batterie est épuisée, vérifiez la batterie.
4. Si vous ne pouvez pas charger la batterie vérifiez si votre chargeur est fonctionnel.
5. Si température en dessous - 10°C ou supérieures à 55°C il est difficile que le téléphone démarre.

Impossible de se connecter au réseau

1. Si le signal est faible, se déplacer à l'endroit où le signal est plus fort et essayer de nouveau.
2. Vous vous trouvez au-delà de la zone où le réseau est couvert.
3. Carte SIM est invalide, s'il vous plaît contactez votre opérateur réseau.

Affichage d'erreurs lorsqu'il est allumé

1. Vérifiez la carte SIM, si l'installation de la Carte SIM est correcte.

En plaçant le téléphone touche SOS en haut, la SIM1 doit être introduite dans l'emplacement de gauche, la puce face dessous, l'encoche de la SIM se trouvant en haut à gauche.

3. Tapez le code PIN si vous en avez programmé un.
4. Si vous avez bloqué votre téléphone en tapant 3 fois un code pin erroné. Appelez l'assistance de votre opérateur pour obtenir le code PUK (demander le code PUK). Tapez le code et suivez les instructions.

La qualité des appels est mauvaise

1. Vérifiez si le volume est approprié ou non.
2. Dans certains endroits, tels que immeubles de grande hauteur, dans des sous-sols, les ondes radio ne peuvent pas communiquer efficacement.

Réduction du temps de veille sur le téléphone

1. L'Autonomie en veille est liée au réseau. Dans les zones difficiles en réception, le téléphone tente toujours de trouver les antennes relais ce qui dépense beaucoup d'énergie. Eteignez le téléphone dans ces zones afin de conserver le chargement de votre batterie.
2. Besoin de changer la pile, s'il vous plaît changer une nouvelle batterie.

Erreur carte SIM

1. Il ya de la saleté sur la surface métallique de la carte SIM, essuyez les contacts métalliques de la carte SIM avec un chiffon propre.
2. Carte SIM n'est pas installée.

3. La carte SIM est endommagée, contactez votre service de réseau fournisseur.

Impossible de composer un numéro

1. Bien appuyer sur la touche verte après avoir composé un numéro.
2. Vérifier si vous avez du crédit valide, et contactez l'assistance.
3. vérifiez la validité de la carte SIM

Vos correspondants ne peuvent pas communiquer avec vous

1. Assurez-vous que le téléphone est en marche, et qu'il est connecté correctement au réseau.
2. Vérifier si votre crédit est valide et que vous n'avez aucun problème de validité auprès de votre opérateur.

12 - Sécurité

Précaution de sécurité

Cette section comprend des informations importantes sur la sécurité et le fonctionnement efficace du téléphone. Veuillez lire ces consignes avant d'utiliser le téléphone.

● *Précaution lorsque vous conduisez*

- 1) Veuillez prêter attention à la sécurité routière. Vérifiez les lois et les règlements sur l'utilisation de votre téléphone dans la zone où vous conduisez. Veillez à toujours les respecter.
- 2) Utilisez la fonction mains libres du téléphone, si celle-ci est disponible.

3) Si les conditions l'exigent, sortez de la route et garez-vous avant d'effectuer ou de répondre à un appel.

● ***Précautions d'utilisation des dispositifs et installations médicaux.***

1). Lorsque vous utilisez votre téléphone à proximité des stimulateurs cardiaques, veillez à toujours placer le téléphone à plus de huit pouces (environ vingt centimètres) du stimulateur cardiaque lorsque celui-ci est allumé. Ne pas transporter le téléphone dans la poche de poitrine. Utilisez l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour minimiser les risques d'interférence, veuillez éteindre le téléphone mobile si nécessaire.

2). Certains téléphones peuvent créer des interférences avec certaines prothèses auditives. Dans le cas de telles interférences, vous pouvez consulter votre fabricant de prothèse auditive afin de discuter des solutions alternatives.

3). Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre périphérique pour déterminer s'il est suffisamment protégé contre les fréquences d'ondes radios.

4). Dans ces installations à demande particulière, comme les hôpitaux et les centres de soins de santé, veillez à porter attention à la restriction à l'utilisation du téléphone mobile. Éteignez votre téléphone si nécessaire.

● **Téléphone mobile**

1) Veuillez utiliser les accessoires d'origine ou des accessoires approuvés par le fabricant du téléphone. L'utilisation d'accessoires non agréés peut nuire aux performances de votre téléphone mobile, endommager celui-ci ou même causer un danger pour votre corps et la violation des règlements locaux quant aux terminaux téléphoniques.

2) Éteignez votre téléphone avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon humide ou antistatique pour nettoyer le téléphone. Ne pas utiliser un chiffon sec ou un tissu conducteur. N'utilisez pas de produits chimiques ou de produits de nettoyage abrasifs qui pourraient endommager le téléphone mobile.

3) Votre téléphone mobile peut produire un champ électromagnétique, ne le placez pas à proximité d'éléments magnétiques tels que les disques d'ordinateur.

4) L'utilisation du téléphone près des appareils électriques tels qu'une télévision, un téléphone, une radio et un ordinateur personnel peuvent provoquer des interférences.

5) N'exposez pas votre téléphone mobile à la lumière du soleil et ne le rangez pas dans un endroit chaud. Les températures élevées peuvent raccourcir la durée de vie des appareils électroniques.

- 6) Gardez votre téléphone au sec, tout liquide pourrait endommager votre téléphone.
- 7) Ne pas faire tomber, cogner ou manipuler de manière brutale le téléphone. Toute manipulation brutale peut endommager les circuits internes.
- 8) Ne pas brancher le téléphone avec toute amélioration incompatible.
- 9) N'essayez pas de démonter le téléphone mobile ou la batterie.
- 10) Ne pas stocker le téléphone avec des produits inflammables ou explosifs.
- 11) Ne pas charger le téléphone mobile sans batterie.

●Précautions pour les atmosphères potentiellement explosives

- 1) Éteignez votre téléphone avant d'entrer dans une zone dans laquelle l'atmosphère est potentiellement explosive, tels que les zones de ravitaillement en carburant, de transfert de carburant ou de produits chimiques ou installations de stockage.
- 2) Ne pas enlever, installer ou charger les batteries dans de telles zones. Une étincelle dans une atmosphère potentiellement explosive peut provoquer une explosion ou un incendie susceptible de causer des blessures ou même la mort.
- 3) Afin d'éviter toute interférence avec des opérations de dynamitage, éteignez votre téléphone lorsque vous êtes à proximité de détonateurs électriques, dans une zone de

dynamitage ou dans des zones affichant "éteindre les dispositifs électroniques." Respectez tous les panneaux et instructions.

● **Précautions pour appareils électroniques**

Certains dispositifs électroniques sont sensibles aux interférences électromagnétiques envoyées par un téléphone mobile si celles-ci sont insuffisamment protégées, tels que le système électronique des véhicules; veuillez consulter les fabricants de ces périphériques avant d'utiliser le téléphone si nécessaire.

● **Sécurité et utilisation générale dans les véhicules**

1). Les airbags sécuritaires, freins, systèmes de contrôle de vitesse et systèmes d'éjection à huile ne doivent pas être affectés par la transmission sans fil. Si vous faites face aux difficultés ci-dessus, veuillez contacter votre fournisseur automobile. Ne placez pas votre téléphone dans la zone au-dessus de la zone de déploiement de l'airbag. Les airbags se gonflent avec une force considérable. Si un téléphone est placé dans la zone de déploiement de l'airbag et que l'airbag se gonfle, le téléphone peut être projeté avec force et blesser gravement les occupants du véhicule.

2). Veuillez éteindre votre téléphone portable dans une station de service.

● **Sécurité en avion**

1). Veuillez éteindre votre téléphone mobile avant que l'avion ne décolle. Afin de protéger le système de

communication de l'avion des interférences, il est interdit d'utiliser un téléphone mobile à bord. Les règlements de sécurité nécessitent que vous ayez l'autorisation d'un membre de l'équipage pour utiliser votre téléphone pendant que l'avion est au sol.

2). Si le téléphone mobile a la fonction d'allumage automatique, veuillez vérifier votre réglage d'alarme afin de vous assurer que votre téléphone ne sera pas automatiquement activé au cours du vol.

- Utilisation de la batterie

1) Ne pas court-circuiter la batterie, car ceci peut causer la surchauffe ou une inflammation de l'unité.

2) Ne pas stocker la batterie dans un endroit chaud ou le jeter au feu. Au cas contraire, il provoquera une explosion.

3) Ne pas démonter ou reposer la batterie. Sinon, cela causera la fuite de liquide, la surchauffe, l'explosion et l'inflammation de la batterie.

4) Veuillez stocker la batterie dans un endroit frais et sec si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

5) La batterie peut être rechargée des centaines de fois, mais elle finira par s'user. Lorsque le temps de fonctionnement (temps de conversation et temps de veille) est sensiblement plus court que la normale, il sera temps de remplacer la batterie par une nouvelle.

6) Veuillez arrêter d'utiliser le chargeur et la batterie lorsqu'ils sont endommagés ou présentent des signes de vieillissement.

7) Retournez la batterie usée chez le fournisseur ou mettez la aux ordures tout en vous conformant aux réglementations environnementales. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.

8) Veuillez utiliser les batteries d'origine ou les batteries approuvées par le fabricant du téléphone. L'utilisation d'une batterie non autorisée peut affecter les performances de votre dispositif ou risque de causer un danger d'explosion, etc.

Avertissement : si la batterie est endommagée, ne la déchargez pas. Si la fuite entre en contact avec vos yeux ou votre peau, lavez les abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.

-Limitation de responsabilité

Le fabricant ne devrait être tenu responsable de toute perte de profits directs ou indirects, spéciaux, fortuits ou consécutifs résultant de ou résultant de, ou en relation avec le téléphone



Guide d'utilisation :

SERIE SPECIALE

Mobiho Essentiel

Le Classic max

VERSION – Juin 2014