

MemoryPlus 335

appareil de localisation d'objets

- 🔊 4 détecteurs inclus
- 📶 répétition du signal sonore
- 📶🔊 bip si boîtier de recherche principal hors du socle

Avec MemoryPlus 335, vous ne perdrez plus de temps à chercher chez vous vos clés, votre portefeuille ou d'autres objets. Il suffira d'accrocher les détecteurs sans fil à vos objets habituels et d'appuyer sur le boîtier de recherche principal pour déclencher un signal sonore et retrouver l'objet égaré. Un bip sera émis si vous oubliez de reposer ce boîtier sur son socle.



doro® 



à accrocher à un porte-clefs...



...un autre sur un sac...



retrouvez rapidement vos objets habituels. 1 détecteur au format carte de crédit, 3 détecteurs porte-clefs et 1 boîtier de recherche principal sont inclus.



...et un dans votre portefeuille

MemoryPlus 335

Coloris: blanc

Boîtier de recherche principal		Détecteur au format carte de crédit	
Dimensions (mm)	145*47*23	Dimensions (mm)	70*50*5,5
Batterie	2*AA	Batterie	CR2423
Détecteurs porte-clefs		Portée	
Dimensions (mm)	50*33*12	Portée maximale (m)	~ 30
Batterie	2*CR2032		

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans avis préalable.