IMPORTANT ! 2 choses à faire avant l'installation :

1) Repérez tout d'abord l'endroit où vous allez installer le matériel

Nous vous conseillons de le placer dans la pièce où vous dormez pour pouvoir utiliser la poire de lit. Notez bien que le raccordement nécessite une prise électrique murale.

2) Notez ci-dessous le numéro de série de votre boîtier A ainsi que les N° d'identifiant du boîtier B si vous avez choisi cette option. Ces informations se situent sur les étiquettes au dos des boîtiers.

Exemple :



Mon Mémo Numéros :

Mon N° de série Boîtier A :
Mon N° ID Boitier B (si option) : 869
N° ID 2,4 GHz :

Et si vous avez le LE BOITIER B en option



- 1 Choisissez l'endroit où vous voulez l'installer
- 2 Enclenchez le boîtier B 1 dans son socle 2 comme pour le boîtier A.
- 3 Raccordez le bloc d'alimentation comme pour le boitier A
- 4 Lors de la mise en service, n'oubliez pas de communiquer les N° ID à l'opératrice.



ATTENTION ! La mise en service du boîtier B ne pourra être prise en compte que que si vous avez auparavant effectué le raccordement de l'appareil comme indiqué ci-dessus.

3/ ACTIVATION DU BOITIER B après la mise en service

- 1 Branchez à la prise électrique
- 2 Le voyant clignote en vert pendant 5 minutes.
- 3 Pendant ce temps, appuyez simultanément sur les boutons d'installation C et D

du boitier A pendant 10 secondes.

Le boitier A émet des bips courts et le voyant du boitier B devient vert fixe. Les deux boîtiers sont opérationnels.

Notice

• G5 RPA

d'installation

-11/13 Ni RPA

Nous vous remercions d'avoir choisi ASSYSTEL pour votre téléassistance et nous vous demandons de respecter les indications de cette notice afin de pouvoir vous garantir le fonctionnement optimum de votre matériel.

Pour la mise en service, vous pouvez nous contacter tous les jours entre 9h et 20h.

Si vous rencontrez des difficultés ou si vous souhaitez une assistance complémentaire, appelez le 03 24 35 21 19 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.



1/ Contenu de votre **KIT DE TEL FASSISTANCE**



2/ Description de votre BOITIER A



- A Bouton I/O marche/arrêt
- Buzzer
- C Touche d'installation 1+ voyant 1
- D Touche d'installation 2 + voyant 2
- Voyant multifonctions Sa couleur indique l'état de fonctionnement du boîtier : VERT indicateur d'alimentation **ORANGE** Indicateur de prise de ligne **BLEU** communication en cours ROUGE indicateur de défaut

3/ Montage du BOITIER A avant mise en service



4/ RACCORDEMENT DU BOITIER A à la prise murale électrique



I - Enclenchez le boîtier vocal A 1 dans son socle 2

2 - Vérifiez que l'interrupteur du boitier \Lambda est bien sur la position 0 (arrêt)

3 - Raccordez les éléments selon croquis ci-contre.

- 3 Le bloc d'alimentation
- 4 La poire de lit (facultatif) : vous pouvez également la brancher sur le Boitier B si vous avez choisi cette option.

1 - Placez le boitier A à l'endroit désiré et branchez le bloc d'alimentation 3 du boitier A sur la prise électrique murale 7

2 - Basculez le bouton marche/arrêt A en position « I »

3 - Le voyant multifonctions clignote et affiche une couleur. Elle indique la qualité du réseau téléphonique. Rouge : Absent ; Vert : Très Bon.

ATTENTION ! Si le voyant est rouge, déplacez-vous dans le logement jusqu'à ce qu'il devienne vert.



 \rightarrow

5/ CONFIGURATION du boitier A

Pour accéder au menu installation :

1 - Vérifiez que le bouton I/O marche/arrêt 🔼 est bien en position « 0 »

2 - Maintenez enfoncée la touche installation 2 D située en facade tout en basculant l'interrupteur en position « I ». Le voyant 2 D devient bleu.

ATTENTION ! Ne retournez pas l'appareil afin de ne pas appuyer sur le buzzer lors de cette opération.

3 - Puis par appuis brefs et successifs sur le buzzer, le vovant multifonction change de couleur. Chaque couleur correspond à une fonction.

• 1^{er} appui bref sur le buzzer LE VOYANT DEVIENT VERT : **APPAIRAGE DU PENDENTIF**

- Faites un appui long sur le buzzer, un bip retentit et le voyant 1 🖸 devient orange.

- Appuyez sur le pendentif jusqu'à ce qu'il s'allume, on entend une série de bip : la configuration est terminée.

• 2^{ème} appui bref sur le buzzer LE VOYANT DEVIENT ORANGE.

Si vous avez un 2^{ème} pendentif (en option), configurez-le comme pour le 1^{er}, sinon passez à l'étape suivante.

3^{ème} appui bref sur le buzzer **LE VOYANT DEVIENT BLEU : TEST DE PORTÉE DES PENDENTIFS**

- A) Faites un appui long sur le buzzer, un bip retentit et le voyant 1 C devient orange.

- B) Appuyez sur le pendentif jusqu'à ce qu'il s'allume, on entend alors un bip continu : cela signifie que le boitier A recoit le signal du pendentif.

- C) Testez dans chaque pièce où va l'abonné et autour du domicile. si nécessaire, en refaisant les opérations A) et B)

4 - Une fois ces différentes étapes terminées, guittez le menu installation en mettant l'interrupteur en position « 0 » puis revenez en position « I ».

5 - Le voyant multifonction **E** clignote pendant 3 minutes de toutes les couleurs puis reste allumé en vert.

6 - Vous êtes prêts à passer à la mise en service.

6/ Mise en SERVICE

1 - Composez le 03 24 22 32 76 et suivez les consignes de l'opératrice qui va effectuer la mise en service.

2 - N'oubliez pas de lui donner le numéro de série du boitier A et les numéros d'indentification du boitier B si il y en a un.